



1. Ustaw silnik w pozycji pionowej.
2. Sprawdź poziom paliwa.
3. Odkręć odpowietrznik.
4. Otwórz zawór paliwa.
5. Opuść silnik do wody.
6. Sprawdź, czy dźwignia zmiany biegów jest w pozycji neutralnej.
7. Sprawdź prawidłową pozycję zrywki.
8. Ustaw odpowiednio dźwignię ssania.
9. Ustaw pozycję manetki w pozycji rozruch.
10. Pociągnij jednym długim, sprawnym ruchem za rączkę linki rozruchowej.
11. W razie konieczności powtórz ruch, odczekując kilka sekund przed następnym pociągnięciem.
12. Zamknij dźwignię ssania po uruchomieniu silnika.